

## ZEBRA DS4608 (CCD, kabel)

Ovladač COM portu není ve Windows 10 a 11 potřeba, pro ostatní systémy lze stáhnout a nainstalovat z:

<https://www.zebra.com/us/en/support-downloads/software/drivers/usb-cdc-driver.html>

Manuál:

[https://www.zebra.com/content/dam/zebra\\_new\\_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/general/ds4800/ds4608-prg-en.pdf](https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/manuals/barcode-scanners/general/ds4800/ds4608-prg-en.pdf)

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci načítejte kódy postupně z bodu 1) a následně A), B) nebo C):

### 1) Tovární nastavení




**Set Factory Defaults**

((92))

Reset do továrního nastavení

---

### A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



**USB CDC Host**

((SXUAH2000B))

Zapne emulaci COM portu




**<Data> <Suffix 1>**

((20C1001))

Zapne CR Suffix

---

### B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace



**USB HID Keyboard**

((SXUAH20003))

Zapne emulaci klávesnice



**Czech**

((N03C01A3C10000))

Nastaví české rozložení

---

### C) Režim USB HID pro mKasu ve Windows



**USB HID POS**

((SXUAH2000F))

Zapne režim USB HID